


...hab ich den Herd angelassen?



Mal ehrlich: Jeder kennt die Situation und gerade für ältere oder hilfsbedürftige Menschen kann dies gefährlich werden: Mancher moderne Herd verfügt über eine automatische Abschaltung nach einer voreingestellten Zeit. Was aber, wenn diese Funktion nicht vorhanden ist? Lassen Sie dies vom qualifizierten Elektrofachbetrieb einfach nachrüsten und beugen Sie der Gefahr von Haus- oder Wohnungsbrand durch „vergessene Herdplatten“ vor!

**Jetzt neu: Automatische Abschaltung von Herd, Backofen und ähnlichen Verbrauchern nach vorgegebener Zeit:**

Herd schaltet automatisch nach voreingestellter Zeit (0-90min) ab. Zum Weiterkochen ist eine Neubetätigung des Tasters erforderlich



Mit unserem Set „Herd-AUS“ nehmen Sie den Herd nach einer fest eingestellten Zeit (10-90min) automatisch vom Netz: Mit einem batterieles und wartungsfreien Funktaster, den Sie überall anbringen können, schalten Sie den im Sicherungskasten installierten Empfänger und geben so für die definierte Zeit den Strom frei. Nach Ablauf der Zeit schaltet der Herd automatisch ab. Möchten Sie wieder Strom haben, muss der Taster einfach erneut betätigt werden.

Im Lieferumfang „Herd-AUS“ sind alle notwendigen Komponenten enthalten:



1x Funktaster (Batterieles, Wartungsfrei)



1x Netzteil FSNT12



1x Empfangsmodul FAM12



1x Installationsschütz XR12-400-230V 4S 25A

1x Feldfreischalter FFR12

Das Set beinhaltet alle Komponenten um den Herd allpolig vom Netz zu trennen. Die abzuschaltenden Stromkreise lassen sich durch beliebige Wandtaster oder Empfänger erweitern. Ohne das Verlegen von Kabeln, Stemmarbeiten, etc. Wartungsfrei und Batterieles. Voraussetzung ist, dass in Ihrem Sicherungskasten noch genügend Platz für die vier Eltako Hutschienenmodule ist. Preis: **189,30 EUR** (Angebot gültig bis 31.11.2012)

**⚠ Bitte beachten Sie, dass der Einbau nur über einen Elektrofachbetrieb erfolgen darf! ⚠**



SensoCasa  
Inh.: Jan Christoph Haferkorn  
Sophienterrasse 11i  
D - 20149 Hamburg

Tel.: +49 (0)40-41355871  
Fax: +49 (0) 40-41355873  
service@sensocasa.de  
USt.IdNr.: DE815291923

Bankverbindung  
Kto. 1315133254  
BLZ. 200 505 50  
Hamburger Sparkasse, Haspa